

BEDIENUNGSANLEITUNG

hkb-WING





1. Stärke des Anlehndrucks

Anlehndruck stärker einstellen:

- a. Rückenlehne entlasten
- b. Schnellverstellung im Uhrzeigersinn drehen

Anlehndruck schwächer einstellen:

- a. Rückenlehne entlasten
- b. Schnellverstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen



2. Höhe des Sitzes

Sitz tiefer stellen:

- a. Sitz belasten
- b. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
- c. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

Sitz höher stellen:

- a. Sitz entlasten
- b. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
- c. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren



3. Neigung der Rückenlehne

Rückenlehne dynamisch einstellen:

- a. Taste nach oben ziehen, loslassen
- b. Rückenlehne belasten
- c. Arretierung löst sich automatisch

Rückenlehne arretieren:

- a. anlehnen bis gewünschte Lehnenneigung erreicht ist
- b. Taste nach unten drücken, loslassen = arretieren

